

Инструкция кассира для Эвотор

ВКЛЮЧИТЬ ККТ

Нажмите клавишу включения и удерживайте в течение 3 секунд.

ОТКРЫТЬ СМЕНУ

Выполняется автоматически при первой продаже.

ПРОБИТЬ ЧЕК

Товар с фиксированной ценой



Товар с фиксированной ценой по безналичному расчету



Товар со свободной ценой



Товар со свободной ценой по безналичному расчету




ОТПРАВИТЬ ЧЕК ПО SMS

Товар с фиксированной ценой



Товар со свободной ценой



ВЫПОЛНИТЬ ВОЗВРАТ

Товар с фиксированной ценой



Товар с фиксированной ценой по безналичному расчету



Товар со свободной ценой



Товар со свободной ценой по безналичному расчету



ЗАКРЫТЬ СМЕНУ (Z-ОТЧЕТ)



ВЫКЛЮЧИТЬ ККТ

Нажмите клавишу включения и удерживайте в течение 3 секунд.

Номер договора на техобслуживание

Техническая поддержка